

Sicherheitshinweise und Pflege:

Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt!

Die Wickelliege sollte nicht mehr verwendet werden, sobald Ihr Kind in der Lage ist, sich aufzusetzen oder sich selbstständig zu drehen.

Alle Schrauben und Beschlagteile müssen immer sachgemäß befestigt und angezogen sein. Es empfiehlt sich, die sachgemäße **Befestigung regelmäßig zu überprüfen** und falls erforderlich nachzuziehen!

Benutzen Sie die Wickelwiege **nicht, wenn einzelne Teile gebrochen**, zerrissen oder beschädigt sind oder Teile fehlen! Verwenden Sie nur vom Hersteller kommende Ersatzteile!

Gegenstände, die als Fußhalt dienen könnten oder die eine **Gefahr für das Erstickten** oder das Strangulieren darstellen, z.B. Schnüre, Vorhang- /Gardinenkordel usw. dürfen nicht in der Wickelliege gelassen werden!

Bitte verwenden Sie die Wickelwiege **nicht mehr**, sobald Ihr Kind in der Lage ist, aus der Wickelwiege heraus zu klettern!

Die Wickelwiege und das Untergestell dürfen **nicht in der Nähe von offenem Feuer** oder anderen starken Hitzequellen wie elektrischen Heizstrahlern, Gasöfen etc. stehen!