

Schlafsofa mit Recamiere "Loop"



Sehr geehrte Damen und Herren,

schön, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt der Firma allnatura entschieden haben. Diese Aufbauanleitung zeigt Ihnen, wie Sie dieses Möbelstück auch ohne handwerkliche Fachkenntnisse ganz einfach aufbauen können. Bitte lesen Sie sie sorgfältig durch und gehen Sie genau danach vor.

Trotz größter Sorgfalt können auch wir Material- und Transportschäden nicht vollkommen ausschließen. Wir bitten Sie daher, die Ware zunächst auf Vollständigkeit und Unversehrtheit zu überprüfen. Sollte wider Erwarten etwas schadhaft sein oder gar fehlen, bitten wir Sie, sich zur schnellen Schadensregulierung per E-Mail (service@allnatura.de) mit uns in Verbindung zu setzen.

Bitte denken Sie daran: Holz ist ein Naturprodukt. Jeder Baum wächst anders, Abweichungen in der Holzfärbung oder Maserung sowie ein verwachsener Ast sind kein Grund für eine Reklamation. Denn gerade dadurch bekommt Ihr natürliches Produkt aus Holz seinen besonderen, einmaligen Charakter.

Wir wünschen Ihnen jetzt schon viel Freude mit Ihrem natürlichen Möbelstück.

Ihr allnatura-Team



Aufbauanleitung Schlafsofa mit Recamiere

Schritt 1: Transportsicherung (Kabelbinder) durchtrennen.



Schritt 2: Sitz nach vorne verwandeln. Rücken mit den Beschlägen an der Bettkastenrückseite einhängen und umklappen.:



Schritt 3 Die Sicherungsschrauben von der Rückseite durch die Beschläge in den Bettkasten schrauben und so die Beschläge gegen herausrutschen sichern. Danach Schlafelement positionieren und die Recamiere mit Einhängebeschluss am Schlafelement befestigen:

