

Drehtüren-Kleiderschrank "Ravenna"
Schrank 2-türig



Sehr geehrte Damen und Herren,

schön, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt der Firma allnatura entschieden haben. Diese Aufbauanleitung zeigt Ihnen, wie Sie dieses Möbelstück auch ohne handwerkliche Fachkenntnisse ganz einfach aufbauen können. Bitte lesen Sie sie sorgfältig durch und gehen Sie genau danach vor.

Trotz größter Sorgfalt können auch wir Material- und Transportschäden nicht vollkommen ausschließen. Wir bitten Sie daher, die Ware zunächst auf Vollständigkeit und Unversehrtheit zu überprüfen. Sollte wider Erwarten etwas schadhafte sein oder gar fehlen, bitten wir Sie, sich zur schnellen Schadensregulierung per E-Mail (service@allnatura.de) mit uns in Verbindung zu setzen.

Bitte denken Sie daran: Holz ist ein Naturprodukt. Jeder Baum wächst anders, Abweichungen in der Holzfärbung oder Maserung sowie ein verwachsener Ast sind kein Grund für eine Reklamation. Denn gerade dadurch bekommt Ihr natürliches Produkt aus Holz seinen besonderen, einmaligen Charakter.

Wir wünschen Ihnen jetzt schon viel Freude mit Ihrem natürlichen Möbelstück.

Ihr allnatura-Team



Aufbauanleitung metallfreier Schrank 2-türig

Montageset bereit legen

Prüfen Sie mit der Wasserwaage, ob das Bodenelement genau "im Wasser" steht

Gleichen Sie Unebenheiten mit den beigefügten Unterlagsblättchen aus

Wichtig: Treten Sie während des gesamten Aufbaus nicht auf die innenliegende Bodenplatte des Schranksockels

Stecken Sie die Holzdübel in die Vorbohrungen (Vordere Bohrung ist für das Türscharnier und muss zunächst frei bleiben)

Stecken Sie die Schrankseitenwand auf die Holzdübel

Befestigen Sie die Schrankseitenwand indem Sie die Fixierschieber von der Mitte nach Außen schieben (behelfen Sie sich ggf. mit einem Hammer)

Schieben Sie die erste Rückwand in die dafür vorgesehene Nut

Stecken Sie die Stabilisierungsleiste auf die mittleren Holzdübel

Schieben Sie die zweite Rückwand in die dafür vorgesehene Nut

Bringen Sie die zweite Schrankseitenwand an

Zur Befestigung des Schrankdeckels die Dübel von oben in die Seitenwände stecken

Setzen Sie den Schrankdeckel auf

Ziehen Sie den Schrankdeckel mit den Fixierschiebern fest

Einhängeleisten für die Kleiderstange in der gewünschten Höhe einstecken

Kleiderstange einhängen

Einschiebeleisten für den Fachboden in der gewünschten Höhe einstecken

Fachboden in die dafür vorgesehene Nut einschieben

Zur Montage der Türen kurze Türbolzen unten am Korpus einstecken

Unterlagsscheibe aus Filz um den Türbolzen anbringen

Türe einstecken und mit den langen Türbolzen durch den Schrankdeckel befestigen

Türen mit Schiebepbolzen im Griff verschliessen

Fertig