

Sehr geehrte Damen und Herren,

schön, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt der Firma allnatura entschieden haben. Diese Aufbauanleitung zeigt Ihnen, wie Sie dieses Möbelstück auch ohne handwerkliche Fachkenntnisse ganz einfach aufbauen können. Bitte lesen Sie sie sorgfältig durch und gehen Sie genau danach vor.

Trotz größter Sorgfalt können auch wir Material- und Transportschäden nicht vollkommen ausschließen. Wir bitten Sie daher, die Ware zunächst auf Vollständigkeit und Unversehrtheit zu überprüfen. Sollte wider Erwarten etwas schadhafte sein oder gar fehlen, bitten wir Sie, sich zur schnellen Schadensregulierung per E-Mail (service@allnatura.de) mit uns in Verbindung zu setzen.

Bitte denken Sie daran: Holz ist ein Naturprodukt. Jeder Baum wächst anders, Abweichungen in der Holzfärbung oder Maserung sowie ein verwachsener Ast sind kein Grund für eine Reklamation. Denn gerade dadurch bekommt Ihr natürliches Produkt aus Holz seinen besonderen, einmaligen Charakter.

Wir wünschen Ihnen jetzt schon viel Freude mit Ihrem natürlichen Möbelstück.

Ihr allnatura-Team



Bettrahmen

Kernbuche, Wildeiche

Massiv, geölt, stabverleimt

Montageanleitung

Allgemeine Produkthinweise:


- Dies ist eine Skizze und keine technische Zeichnung
- Bitte ziehen Sie die Schrauben des Produktes in regelmäßigen Abständen nach
- Bitte wischen Sie das Holz lediglich mit einem nebelfeuchten Tuch ab

Bettrahmen

Kernbuche, Wildeiche

Massiv, geölt, stabverleimt

Möbelteile:




2x #1

2x #2

#4

2x #5



4x #3

Hinweise:

Im Folgenden sind die Füße 20.103.000.x dargestellt, die für Schwebbetten nicht erforderlich sind. Zur Montage der Fußlösung für Ihr Schwebbett beachten Sie bitte die separate Aufbauanleitung für das Fußelement. Die Teile des Mittelholms (#4, #5) werden ab einer Bettbreite von 160cm automatisch mitgeliefert.

Beschläge:

<p>Gewinde-Stange A</p> <p>8 Stück</p>	<p>Dübel B</p> <p>8 Stück</p>	<p>Gegenstück C</p> <p>8 Stück</p>	<p>Mutter D</p> <p>8 Stück</p>	<p>Grundplatten E</p> <p>6 (8) Stück</p>	<p>Einhänge-winkel F</p> <p>6 (8) Stück</p>	<p>Euro-Schrauben 6,3x13mm G</p> <p>36 (52) Stück</p>	<p>Schrauben zu #5 + #6, 3,5x16mm H</p> <p>(8) Stück</p>	<p>Schrauben-Schlüssel</p> <p>1 Stück</p>
---	--------------------------------------	---	---------------------------------------	---	--	--	---	---

Benötigt wird:







Bettrahmen

Kernbuche, Wildeiche
Massiv, geölt, stabverleimt

1


44



Bettrahmen

Kernbuche, Wildeiche
Massiv, geölt, stabverleimt

2




Hinweise:

Es ist wichtig das Gegenstück C bereits beim Zusammenstecken in Position zu bringen. Nur so kann ein problemloses Einfädeln auf Gewindestange A gewährleistet werden.

Bettrahmen

Kernbuche, Wildeiche
Massiv, geölt, stabverleimt

3



Bettrahmen

Kernbuche, Wildeiche
Massiv, geölt, stabverleimt

4

