

1a. Legen Sie die Tischplatte mit der Unterseite auf einen weichen Untergrund (Teppich oder Verpackungskartonage)



1b. Bereiten Sie die Kufenfüße für die Montage vor



2. Die Füße an den hierfür angefrästen Stellen positionieren und mit 24 Schrauben (4x 6) befestigen



2a. Befestigen Sie die Füße mit je 6 Schrauben pro Seite (4x 6 Schrauben)

