

Montageanleitung

Zubehör zur Montage

- 1 Inbusschlüssel 4 mm
- 1 Inbusschlüssel 6 mm
- Schrauben (Abbildung nicht Originalgröße)



③ **Einstellung Rückenlehne**

- ①  6 x 25 mm / 2 Stück
- ②  Lasche / 1 Stück

Schrauben Sie den Rücken mit ① und ② an die Lehnenführung.

① **Einstellung der Sitzhöhe**

Zubehör zur Einstellung
Inbusschlüssel 6 mm
im Lieferumfang enthalten

Lösen Sie die beiden Schrauben an der Rückseite der Metallschwinge, jetzt können Sie die Sitzhöhe einstellen (s. Sitzhöhenempfehlung). Ist die gewünschte Höhe gefunden, ziehen Sie die Schrauben wieder an.

② **Einstellung der Sitztiefe**

Zubehör zur Einstellung
Inbusschlüssel 4 mm
im Lieferumfang enthalten

Lösen Sie unterhalb des Sitzes die drei Schrauben. Jetzt können Sie die Sitztiefe einstellen (s. Sitztiefenempfehlung). Ist die gewünschte Tiefe gefunden, ziehen Sie die Schrauben wieder an.

① **Empfehlung Sitzhöheneinstellung**

Alle Angaben sind Durchschnittswerte.

Körpergröße	Sitzhöhe
135 cm	34 cm
150 cm	38 cm
165 cm	42 cm
180 cm	46 cm

② **Empfehlung Sitztiefeneinstellung**

Alle Angaben sind Durchschnittswerte.

Körpergröße	Sitztiefe
135 cm	33 cm
150 cm	36 cm
165 cm	38 cm
180 cm	40 cm

③ **Einstellung der Lehnenhöhe**

Zubehör zur Einstellung
Inbusschlüssel 4 mm
im Lieferumfang enthalten

Lösen Sie an der Rückseite der Lehne die Schrauben, stellen Sie die gewünschte Höhe ein und ziehen Sie nun die Schrauben wieder an.

Bitte bewahren Sie die Inbusschlüssel auf, um spätere Einstellungen auf die Körpergröße vornehmen zu können. Kontrollieren Sie regelmäßig die Schrauben und ziehen Sie diese bei Bedarf nach.